

Настройка защищенного канала связи (ГОСТ) на уровне L2

Для создания защищенного канала связи в режиме шифрования/дешифрования в Dionis-NX должны быть предварительно созданы ключи доступа и загружены ключи абонентов Disec. Это описано в разделе «Инициализация криптографических компонентов в Dionis DPS»

Пример организации L2 туннелей с шифрованием трафика между двумя криптомаршрутизаторами Dionis DPS



Рис.1

Настройка DionisNX1

Будем считать, что на устройствах была произведена инициализация криптографических компонентов.

Предварительная настройка интерфейсов на устройстве DionisNX1:

WAN интерфейсы

```
(config)# interface ethernet 0
(config-if-ethernet0)# ip address 172.16.0.1/24
(config-if-ethernet0)# enable
```

VLAN интерфейс

```
(config-if-ethernet0)# interface ethernet 1
(config-if-ethernet1)# enable
```

```
(config-if-ethernet1)# interface ethernet 1.10
(config-if-ethernet1)# enable
```

Создание интерфейса ditap:

```
(config)# interface ditap 0
```

В качестве номера интерфейса (в примере – 0) может быть выбрано любое число (натуральное или 0).

Далее в режиме конфигурации интерфейса необходимо задать следующие параметры:

```
(config-if-ditap0)# id 1
```

id: целое число (до 5 цифр), идентифицирующее туннель; значение этого параметра должно совпадать на обоих концах туннеля.

```
(config-if-ditap0)# alg encrypt
```

alg: алгоритм трансформации данных в туннеле; возможные значения:

- *compression: только сжатие данных;*
- *encryption: только шифрование данных;*

- *both*: и сжатие, и шифрование данных;
- *none*: никакой трансформации данных не производится.

(config-if-ditap0)# serial 222

serial: номер серии ключей - целое десятичное число, равное номеру серии ключей, используемой в данной криптографической сети.

(config-if-ditap0)# local-cn 1

local-cn: целое число (до 5 цифр), равное номеру данного узла в криптографической сети.

(config-if-ditap0)# remote-cn 1

remote-cn: целое число (до 5 цифр), равное номеру в криптографической сети того узла, с которым будет выполняться обмен информацией по данному туннелю.

(config-if-ditap0)# local 172.16.0.1

local: задает IP-адрес локального конца туннеля.

(config-if-ditap0)# remote 172.16.0.2

remote: задает IP-адрес удаленного конца туннеля.

(config-if-ditap0)# enable

Делает интерфейс активным.

Для реализации отбора трафика в интерфейс ditap необходимо объединить физический интерфейс ethernet и интерфейс ditap при помощи интерфейса bridge:

(config-if-ditap0)# interface bridge 0

(config-if-bridge0)# port ethernet 1.10

(config-if-bridge0)# port ditap 0

(config-if-bridge0)# enable

Далее необходимо произвести симметричные настройки на другом криптомаршрутизаторе.

Настройка DionisNX2

Предварительная настройка интерфейсов на устройстве DionisNX2

(config)# interface ethernet 0

(config-if-ethernet0)# ip address 172.16.0.2/24

(config-if-ethernet0)# enable

(config-if-ethernet0)# interface ethernet 1

(config-if-ethernet1)# enable

(config-if-ethernet0)# interface ethernet 1.10

(config-if-ethernet1)# enable

Создание и настройка туннельного L2 интерфейса ditap:

(config)# interface ditap 0

(config-if-ditap0)# id 1

(config-if-ditap0)# alg encrypt

(config-if-ditap0)# serial 222

(config-if-ditap0)# local-cn 1

(config-if-ditap0)# remote-cn 1

(config-if-ditap0)# local 172.16.0.2

(config-if-ditap0)# remote 172.16.0.1

```
(config-if-ditap0)# enable
```

Объединение физического и туннельного интерфейса:

```
(config-if-ditap0)# interface bridge 0
```

```
(config-if-bridge0)# port ethernet 1.10
```

```
(config-if-bridge0)# port ditap 0
```

```
(config-if-bridge0)# enable
```